

Здравейте!

Щом четете този текст, значи сте проявили интерес към плетените фитили на [www.knitwicks.com](http://www.knitwicks.com), благодаря Ви за което!

В следващите няколко реда ще се опитам да Ви напиша кратко упътване за монтаж на шнура в намотката и правилната му употреба.

Препоръчвам Ви за “плетката на Moby” микронамотка с вътрешен диаметър 2,2 - 2,5 mm. А в случаите, когато не се използва микронамотка, то е добре да се съобразите с факта, че бамбуковите влакна имат способността да се раздуват много, осигурете им необходимото място.

И така, да приемем, че вашата микронамотка е готова и да преминем към монтажа на плетения бамбуков фитил в нея.

Както ще забележите краищата завършват със стърчащ конец. Точно това спомага за по – лесния монтаж на шнура в сърцевината на намотката.



Конецът се промушва през намотката и посредством него, внимателно с леко придържане на самата спирала се издърпва шнура. Добре е, след наместване на шнура в намотката, да се провери съпротивлението, да не се е получило окъсяване или прекъсване на нагревателя.

Препоръчително е, когато се монтира за пръв път ново парче шнур, с цел по лесното използване в бъдеще, е намотката да се разположи в средата на цялата му дължина. По този начин, след срязване на необходимата дължина, ще останат две парчета със завършен край, които краища ще могат да се ползват за бъдещо прекарване на шнура през нагревателя.

Друго важно нещо, активирането на нагревателя да не се извършва при сух фитил (шнур). Винаги преди затваряне на изпарителната камера се накапва течност директно върху използвания за фитил шнур и намотката.

**!!! ВАЖНО !!!**

**Преди да се използва е препоръчително същия да бъде изварен с цел изчистване от възможно замърсяване, в следствие транспорта му.**

Е това е, пожелавам Ви обилно количество пара и вкус!

С уважение: